

## MODE D'EMPLOI BALANCE MURALE



### Fixation et utilisation

Placer le support métallique sur votre mur et dessiner les trous.

**ATTENTION** : il faut que la balance soit fixée à niveau, pour éviter des erreurs de mesures.

Faites les trous dans le mur à l'aide d'une perceuse puis insérer les chevilles.

Placer le support et ensuite visser. Accrocher la balance à son support.

### ATTENTION :

- fixer la balance sur un mur plat et propre.
- Ne pas mettre à proximité d'une source de chaleur ni d'un endroit humide.
- Ne pas appuyer sur le plateau pour éviter de l'endommager.
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques, un linge humide suffit.

Rabattre le plateau pour peser les aliments. Lorsque la balance n'est pas en utilisation relever le plateau en verre en position verticale.

#### • Réglage de l'horloge

Appuyer sur « tare/on » pour mettre la balance sous tension.

Appuyer quelques secondes sur « time » pour faire clignoter les minutes. Le bouton « Unit » s'utilise pour augmenter les minutes et le bouton « °C°F » s'utilise pour les diminuer.

Appuyer à nouveau sur le bouton « time » pour régler l'heure et utilisant les mêmes boutons de réglages.

Pour valider l'heure appuyer sur le bouton « time », la balance retourne en mode pesage.

Pour éteindre la balance appuyer quelques secondes sur « Tare/On ».

#### • Réglage du chronomètre

Appuyer sur « tare/on » pour mettre la balance sous tension.

Appuyer sur « Time » pour faire clignoter la fonction chronomètre (le réglage se fait uniquement en minutes).

Le bouton « Unit » s'utilise pour augmenter les minutes et le bouton « °C°F » s'utilise pour les diminuer. Appuyer sur « time » pour valider et mettre en marche le décompte. Lorsque le temps est écoulé, un bip retentit pendant 21 secondes.

Appuyer sur « time » pour l'éteindre.

#### • Fonction de pesage

Appuyer sur « tare/on » pour mettre la balance sous tension.

Mettre sur le plateau les aliments pour la mesure. Appuyer sur « Tare » pour une remise à zéro lorsque vous souhaitez peser successivement plusieurs aliments dans le même contenant.

Pour éteindre la balance appuyer quelques secondes sur « Tare/On ». La balance s'éteint automatiquement après 2 minutes de non-utilisation.

### Important

Quand « EEEE » apparaît sur l'écran : il y a surcharge.

Quand une pile apparaît sur l'écran : les batteries sont faibles.